

PPV

Informações sobre as PPV – Posto de Pesagem Veicular.

1. PPV - Concessionárias

Arquivo com os dados registrados no Sistema de Informação de Rodovias da ANTT. Formato: CSV e JSON

1.1. Resultado

Campo	Tipo	Formato	Descrição
concessionaria	Texto		Nome da Concessionária que prestou as informações.
nome_do_ppv	Texto		Nome do PPV
ano_do_pnv_snv	Numérico	AAAA	Ano que representa as informações no Plano Nacional de Viação e Sistema Nacional de Viação. Ex.: 2017
rodovia	Texto/Numérico	TT-111	Rodovia responsável pela concessionária. Ex.: BR-116
uf	Texto	TT	Sigla do Estado da rodovia. Ex.: SP
km_m	Numérico	NNN,NNN	Representação do quilômetro mais a metragem. Ex.: 317,940
Município	Texto		Município da localização do Equipamentos de sensoriamento de tráfego.
tipo_de_pista	Texto		Tipo da pista que está localizada a sinalização (principal ou marginal).
sentido	Texto		Representação da ordem crescente ou decrescente ou crescente/decrescente.
situacao	Texto		Situação atual da placa (ativo ou inativo).
data_da_inativacao	Data	DD/MM/AAAA	Data de registro, caso a situação seja dada como inativo.
latitude	Numérico	-NN,NNNNNN	Representação de Coordenadas. Ex.: -22,490967
longitude	Numérico	-NN,NNNNNN	Representação de Coordenadas. Ex.: -44,561228

