

## Pista Principal

Informações sobre as Pistas Principais das Rodovias Concedidas

### 1. Pista Principal

Arquivo com os dados registrados no Sistema de Informação de Rodovias da ANTT. Formato: CSV e JSON

#### 1.1. Resultado

Campo	Tipo	Formato	Descrição
concessionaria	Texto		Nome da Concessionária que prestou as informações.
ano_do_pnv_snv	Numérico	AAAA	Ano que representa as informações no Plano Nacional de Viação e Sistema Nacional de Viação. Ex.: 2017
rodovia_uf	Texto/Numérico	TT-111	Rodovia responsável pela concessionária concatenar com a UF. Ex.: BR-116/SP
sentido	Texto		Representação da ordem crescente ou decrescente ou crescente/decrescente.
subtipo_de_pista	Texto		Subtipo de pista Ex: dupla, simples ou multifixa
numero_de_faixas	Numérico	N	Número de faixa Ex:2
km_m inicial	Numérico	NNN,NNN	Representação do quilômetro mais a metragem. Ex.: 317,940
latitude_inicial	Numérico	-NN,NNNNNN	Latitude do km inicial Ex: -22,022222
longitude_inicial	Numérico	-NN,NNNNNN	Longitude do km inicial Ex: -22,022222
km_m final	Numérico	NNN,NNN	Representação do quilômetro mais a metragem. Ex.: 317,940

## Dicionário de Dados

---

latitude_final	Numérico	-NN,NNNNNN	Latitude do km final Ex: -22,022222
longitude_final	Numérico	-NN,NNNNNN	Longitude do km final Ex: -22,022222